

eliteCLEAR

Trusted by
POOL PROFESSIONALS

TRANSFORMEZ VOTRE EXPÉRIENCE PISCINE AVEC UNE EAU PLUS PURE

Le filtre à média de piscine Madimack EliteCLEAR est une pierre angulaire pour une eau cristalline. Construit avec un enroulement de filament de fibre de verre extra-épais non corrosif et renforcé de résine de polyester, l'EliteCLEAR offre une protection robuste contre l'usure tout en empêchant l'accumulation de particules nocives pouvant endommager les pompes, les chauffe-piscines et autres équipements. Avec Madimack EliteCLEAR, vous choisissez une durabilité et une performance durables, pour une eau limpide et une tranquillité d'esprit saison après saison.



Eau plus saine

EliteCLEAR contribue à un environnement de piscine plus sain. En capturant les impuretés, il protège les autres équipements de la piscine contre l'usure, prolongeant ainsi leur durée de vie.



Optimisation de l'efficacité énergétique

La conception à faible résistance du filtre minimise la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des factures d'électricité réduites sans compromettre l'efficacité de la filtration.



Durabilité supérieure

Conçu avec un réservoir résistant à la corrosion et un revêtement anti-UV, ce filtre est bâti pour résister aux éléments et offrir une performance durable.



Entretien sans effort

Le processus simple de contre-lavage et les commandes conviviales rendent l'entretien courant facile, vous permettant de passer plus de temps à profiter de votre piscine.



Compatibilité universelle

Conçu pour s'adapter à une variété de tailles et de types de piscines, ce filtre polyvalent convient à la majorité des piscines résidentielles.

madimack





PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Diamètre du filtre (mm po)	Hauteur (mm po)	Taille du raccord (mm po)	Surface de filtration (m ² pi ²)	Débit de conception (m ³ /h GPM)	Poids du média (kg lbs)
EliteCLEAR 26	635 26	970 38	40 1,5	0,32 3,44	16 70,5	160 353

FONCTIONS PRINCIPALES DE LA VANNE DE COMMANDE

Filtration	Contre-lavage	Rinçage
Pour la filtration normale et l'aspiration de routine.	Pour nettoyer le filtre lorsque la jauge de pression augmente de 0,7 kg/cm ² au-dessus de la pression de départ. Arrêtez la pompe et tournez la vanne sur BACKWASH. Redémarrez la pompe jusqu'à ce que l'eau dans le voyant soit claire. Environ 2 minutes ou moins selon la charge de saleté. Passez ensuite au rinçage.	Arrêtez la pompe et tournez la vanne sur RINSE. Démarrez la pompe pendant 30 secondes. Arrêtez la pompe et tournez la vanne sur FILTER pour un fonctionnement normal.
Pour obtenir les meilleurs résultats du système de filtration, veuillez lire attentivement le manuel du propriétaire.		